

baqua

MANUFAKTUR
FÜR BÄDER

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
Hafenweg 46-48 48155 Münster
Fon +49 251 59069717 Fax +49 251 39554525
www.baqua.de post@baqua.de

Einbau des baqua duschsystems



Zur Anbindung des baqua Duschsystems an die umgebenden Wand- und Bodenflächen empfehlen wir Ihnen folgende Produkte:

- **Sopro Rapidur® M1 769, Sopro Rapidur® M5 747** als fertig abgemischte Trockenestrichmischungen.
- **Sopro FlexDichtBand FDB 524** als selbstklebendes Dichtband zum Anbinden der Abdichtung an die Duschrinne. Dabei ist zu beachten, dass das Duschelement im Klebebereich vorab gründlich gereinigt wird. Wir empfehlen hier die Verwendung von Aceton oder Spiritus. Die Verklebung muss sehr gründlich, mit entsprechendem Andrücken erfolgen. In Wanddeckbereichen kann auf das Sopro FlexDichtBand FDB 524 die Sopro AEB® Dichtecke innen AEB 642 mit Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 vollflächig verklebt werden.
- Mit **Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823** wird die Abdichtung zweilagig mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 2,0 mm ausgeführt. Diese ist komplett über die Dichtbänder bis in die Duschrinne zu führen. Zudem ist die Abdichtung sachgerecht an die Abdichtung der umliegenden Flächen anzuarbeiten.
- Für die Verlegung von Keramik empfehlen wir **Sopro VarioFlex® Silver VF 419**, für Naturstein **Sopro Marmor & Mosaik-Flexkleber M&M 446** in vollflächiger Anwendung.
- Als Fugmörtel können **Sopro DF 10® DF 10** oder **Sopro FlexFuge plus FL plus** sowohl bei Keramik als auch bei Naturstein verwendet werden.

- Anschlussfugen können mit **Sopro SanitärSilicon** (Keramik) oder **Sopro MarmorSilicon** (Naturstein) geschlossen werden.

Grundsätzlich sind die Vorgaben der technischen Regelwerke, insbesondere der DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“ und das ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ zu beachten.

Bei der Verarbeitung der o.g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen.

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten, zu Schulungen und Veranstaltungen und zur Sopro Bauchemie im Allgemeinen finden Sie im Internet. Unter www.sopro.com stehen neben den Produktdatenblättern in aktuellster Version auch viele andere Informationen in Form unserer Broschüren oder des Sopro Planers zum Abruf bereit.

Sollten hierüber hinausgehend Fragen bestehen, stehen Ihnen selbstverständlich gerne unsere Anwendungstechnik unter +49 611 1707-111 zur Verfügung.